




E116ラチェットヘッド



E116/42ラチェットヘッド

45度部材を取り付ける際（中板受けなどで必要）はラチェットヘッドが長いと使えない場合がありますのでご注意ください！